DMR 서임 무작정 따라하기

JUMBOSPOT (Simplex) & DJ-MD5 기준 Ver. 1.0



작성 : DS1RES (공돌이파파) 2022년 1월 2일 정보출처 : 본인 & 아즐사카페 & 구글링

	목차
1	DMR ID 등록 / 발급
2	BrandMeister 가입
3	JUMBOSPOT (PI-STAR) WIFI 잡기
4	JUMBOSPOT (PI-STAR) DMR 기본세팅
5	무전기 DMR 세팅(DJ-MD5 코드 플러그)
6	기본 연결 확인해보기
7	DMR 실제 교신법
8	주파수 미세조정 (BER)

배경설명

DMR 은 아날로그 교신이 아니라 서버에 등록된 아이디(번호)를 기반으로 작동되기 때문에 별도로 등록하여 번호를 발급받아야 합니다.



(1) <u>https://www.radioid.net/account/register</u> 에 접속하여 화면 맨 아래에서 체크박스를 체크한 후, Register Account 를 누릅니다.



(2) 콜사인과 Email 을 입력하면 위와 같이 팝업창이 뜹니다. 이메일을 확인하고 다시 와서 작성하라는 뜻입니다.



(3) 입력한 이메일계정을 확인해보면, Email Varification 이라는 이메일이 도착해있을 것입니다. 본문에 Varify E-Mail Address 를 클릭하면 인증성공 창이 뜹니다. 다시 RadioID 웹페이지로 돌아갑니다.

New Accou	unt Registre	ation	
Callsign	HL2Z.	∕?	
EMail	HL2ZA m	√?	
Password	123QEEww%\$@	√?	
Country / Territory	Korea Republic of	√?	
V I'm not a robot			
Create Account			

(4) 비밀번호와 국가를 추가 설정한후, I'm not a robot 을 체크한후, Create Account 을 누릅니다. (각각의 우측 체크박스가 녹색체크 표시가 되어야합니다. 이메일 인증을 않으면 진행되지 않습니다)



(5) 한번 더 체크한 후, Update Account 를 누릅니다.

DI	TAILS
Country	Korea Republic of
Callsign	HL2Z/
First Name	Carolina
Last Name	Gill
City	Yor
State/Prov	Ку
EMail Address	op
License Expires	2027-01-02
Comms Language (BETA)	English
	Save

(6) <u>QRZ.COM</u> 에 가입되어 있는 경우, 그 정보를 자동으로 끌어옵니다. 편집도 가능합니다. 입력후 SAVE 를 누릅니다.

	LICENSE UPLOAD REQUIRED FOR ACCOUNT COMPLETION
** IF THE UPLOAD DOES NOT LOOK LIKE THE SAMPLE(S) BELOW	OR DOES NOT CONTAIN YOUR NAME / CALLSIGN AS ABOVEL IT WILL BE REJECTED! **
Choose File no file selected Upload	
** IF THE UPLO, NOT LOOK LIKE THE SAMPLE(S)	R DOES NOT CONTAIN YOUR NAME / CALLSIGN AS ABOVE!, IT WILL BE REJECTED! ** **
License upload: Accepted Fine (L.git, Jpg, Jpeg, Jpag, Jpat - first 5 pc	ges
We need original Government Document with your Callsign clearly	visible.
This is the only way to verify you are the License Holder.	
SAMPLE	
대한민국 과학기술정보통신부	
MINISTRY OF SCIENCE & ICT REPUBLIC OF KOREA 무선국허가증 (RADIO STATION LICENSE)	
[V] 아마루아국(AMATEUR RADIOSTATION)	
1. 約7/習素 (Number): Lic No.	
2. 이 가유보기간(Period of Validity) Expires yyyy/mm/dd ○ 존광감사용여 발일일부터 ~ 5년	
(5 years from the date of issue for inspection cert if cate) 4. 문공기한(Period of Construction):	
5. 시험현파알사기간 및 내용(Permission for Test Emission): 미거시부터 - 동경검사시학지 기기시험 및 소청 「 컨파럼」과 「 국제전기용신연한 컨파구직」에 따라 다음과 같이 무선국을 하가합니다. 비료 대학교 대학교 전체가 등 신연한 컨파구직 이 때라 다음과 관련 이 유민 가입니다.	
In a doctamente with their and or Viewell And or the place on Application of Applications and Applications of Applications and Appli	
실치장소 (Placefor Emission) (Placefor Emission) (Placefor Emission) (Date of Emission) (Date of Emission)	
CALLSION	
무선기기 명칭 정실 업태나(Antanna) 컨파랑식 및 점유주파수대 역프는 주파	
(Name dradio equipment) (Type of Model) 우려 (Power) (Tyre) (Class of Emission) (Frequency Band or Frequencies)	
부판사령 (Advisory Notes)	
[(高麗 서울전파관리基왕을)	
Director-General of Seoul Radio Management Office	

(7) 아마추어무선국 허가증의 맨 앞면을 예쁘게 핸드폰 사진을 찍습니다. 그리고 Choose File 을 눌러 사진파일을 선택한 후, Upload 버튼을 누릅니다. % 허가기간이 지난 경우, 발급이 안됩니다.





(8) Online Search 에 들어가 자신의 콜사인으로 검색을 해보면 발급여부를 알 수 있습니다. 발급이 되었으면 RADIO ID 의 번호를 별도로 기입해둡니다. (앞으로 세팅에서 이 번호가 중요합니다)

% 사람이 직접 승인을 하는거라서, 하루에서 이틀정도 기다리셔야 승인이 납니다.

2. BrandMeister 가입

배경설명

실질적인 DMR 중앙서버에 등록을 하는 과정입니다. 일단 DMR ID 를 발급받은 상태에서 가입 가능합니다. 가입 후, 비밀번호만 기억해주면 됩니다.

https://brandmeister.network/index.php?page=register



배경설명

JUMBOSPOT 은 라즈베리파이 + RF 유닛으로 구동되는 디지털 무전기전용 핫스팟입니다. 라즈베리파이에 모니터를 직접 연결도 가능하지만, TEXT 기반의 OS 라서 사용이 어렵습니다. 따라서 집에서 쓰고 있는 WIFI 에 JUMBOSPOT을 연결한 후에, 같은 네트워크(같은 공유기)에 연결되어 있는 PC 를 통해 JUMBOSPOT 에 접속하여 간편히 세팅할 수 있습니다.

즉, 이번 장에서는 모니터가 없는 JUMBOSPOT을 어떻게 WIFI 에 연결하느냐에 대한 설명입니다. 기기이름은 JUMBOSPOT, 그 안에 설치된 프로그램이름 : pi-star (파이스타)

주의) JUMBOSPOT 완제품의 경우 내장된 SD-CARD 내에 PI-STAR 가 기본으로 설치되어 있습니다. 만약, 라즈베리파이 , RF모듈등을 따로구매한 경우, PI-STAR 를 먼저 SD-CARD 에 설치하는 작업을 선행해야합니다. PI-Star 다운로드 : <u>pistar.uk/downloads</u>

> 점보스팟 완제품 -> (알리 등에서 직구)







	Pi-S	Star Di	igital Vo	ice - (Confi	guration	1	
			Dashboard	Admin E	kpert Pov	wer Update Bad	ckup/Res	store Factory Reset
			Gateway Hard	ware Inform	nation			
Hostname	Kern	el	PL	atform		CPU Load		CPU Temp
pi-star	5.10.	63+	Raspberry Pi	Zero W Re	/ 1.1	0.89 / 0.63 /	0.46	33.6°C / 92.5°F
			Contro	l Software				
Setting					Value			
Controller Softwa	re:	DStarRepe	ater 🔾 MMDVMHos	st (DV-Mega	Minimum	Firmware 3.07 F	Required	i)
Controller Mode:		Simplex N	ode 🔵 Duplex Re	epeater (or	Half-Dup	lex on Hotspots	5)	
fotblar.			HP	C. ह	⋽┝ঢ়	Ħ		
DMR Mode:								
D-Star Mode:			RF	Hangtime:	20	Net Hangtime:	20	-
YSF Mode:			RF	Hangtime:	20	Net Hangtime:	20	
P25 Mode:			RF	Hangtime:	20	Net Hangtime:	20	
NXDN Mode:			RF	Hangtime:	20	Net Hangtime:	20	
YSF2DMR:								
YSF2NXDN:								
YSF2P25:								
DMR2YSF:				Uses	7 prefix	on DMRGateway		
DMR2NXDN:				Uses	7 prefix	on DMRGateway		
POCSAG:				P	CSAG Pag	ing Features		
MMDVM Display Typ	e:	OLED Type 3	Port: /dev	/ttvAMA0	Nextion	Lavout: ON7LD	SL3	0

같은 네트워크를 통해 JUMBOSPOT 에 접속하여 세팅하는 개념도



(1) JUMBOSPOT 에서 SD-CARD 를 분리합니다. (SD-CARD 에 pi-star 가 설치되어 있어야함)



(2) SD-CARD 리더기를 통해 PC 에 연결합니다.

	PI-Star Digital Voice Software			
Home	Pi-Star WiFi Builder			
Information	This tool is used to create your "wpa_supplicant.conf" for use with Pi-Star. All you need to do is enter your SSID (this is the name of your Wireless Network) and			
Get Registered	the matching PSK (this is the Pre-Shared Key, or Password) for this network, when you hit "Submit" the generated config file will download to your computer.			
Help	If you require a config to connect to any available open network, leave the SSID and PSK lines empty, the generated config will allow your Pi to connect to any available open network.			
Pi-Star Tools	All you need to do then, is drop this onto the "Boot" volume of your Pi-Star SD card - this will appear as you complete writing the SD Card.			
Multi Reflector	Once the Pi-Star system boots up, it will add the config file for the star system boot			
DMR Radio Tools	WiFi Country Code: KR 🗸			
BrandMeister Tools	SSID:			
DMR+ Tools	PSK: Submit			
TGIF Tools				

(3) <u>https://www.pistar.uk/wifi_builder.php</u> 에 접속합니다.

- (4) Wifi Country Code : KR (나중에 실패할 경우 US, JP, GB 등으로 재시도해보세요) SSID : 집에서 쓰고 있는 WIFI 이름입력 PSK : 집에서 쓰고 있는 WIFI 비밀번호입력
- (5) Submit 을 누르면 파일하나가 다운로드됩니다. (집에서 쓰고 있는 WIFI 접속정보를 담은 파일입니다)

 wpa_supplicant.conf
 Today 7:16 PM
 299 bytes
 Document

 Image: Wpa_supplicant.conf
 Image: Wpa_sup_supplicant.conf
 Image: Wpa_sup_sup_supplicant.

(6) wpa_supplicant.conf 파일을 JUMBOSPOT 에서 빼서 연결한 sd-card 의 최상위폴더 (ROOT FOLDER) 에 복사합니다.

% 이 파일은 PI-STAR 가 부팅되는 과정에서 1회 사용후 그 정보는 PI-STAR 내에 저장되며, 해당파일 자체는 삭제됩니다. % 연결이 안될 경우 Country Code 를 US, JP, GB 등으로 바꿔서 시도해보시기 바랍니다. (참고로 저는 JP 로 연결성공)



(7) SDCARD 를 JUMBOSPOT 에 연결합니다.



(7) 핸드폰 충전기등을 사용하여 마이크로USB 포트에 전원을 연결합니다.

(8) 부팅이 될때까지 기다립니다.

% 부팅시간은 2~3분까지 걸릴 수도 있습니다. % JUMBOSPOT 화면에 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다. 정상입니다. 나중에 세팅하면 화면 나옵니다. % 네트워크의 이해가 있는 분들은 공유기에 pi-star 라는 이름으로 MAC ID 가 잡히는지 모니터링 해보세요

(9) 같은 공유기에 연결된 PC 에서 인터넷 웹브라우져(크롬 등)로 <u>http://pi-star.local</u> 로 접속합니다.

							Pi-Star	3.3.10/04	shboard	120170529
	Di-St	ar Digital V	vice Da	shhoa	rd fo	- MW	эміх	M7		
	PI-SU			BIIDOG		1. 14000				
							Dashb	oard A	dmin	Config
Nodes	Engbled			Active Starr	net Group	s				
D-Stor	DMR	Callsign	LogOff		Info			итот	G	тот
YSE	P25	PISTAR B PIS	TAR U	Pi-Star Us	er Group	on D-Star		38	30	
		CNECM B GNE	GWIU	Blackwood	Club Nenk	pers Group		30		30
Networ	k Status									
D-Star Net	t DMR Net	71-2 (0(7)	Last 2	to calls heard	via this	Gateway	Car	Durala	1	850
YSF Net	P25 Net	1108 (BST)	Mode	Callsign	cococo -	larget	Sec	uur(s)	LOSS	BER
Int	ernet	2017-05-30 16:30:19	D-Star	JAVE	TC Of	/1d KEF001 0	. Net	0.5	05	0.25
		2017-05-30 10:27:33	DMR SLOE 2	COC AS	TC 01		Net	0.5	075	0.15
Radi	o Info	2017-05-30 16:25:15	DWR SLOC 2	THEORY	TC 91		Not	18.1	0.5	0.000
Trx Li	istening	2017-05-30 10:24:32	DWR Slot 2	CATHER	TG 91		Net	16.1	0.9	0.0%
Tx 431.	187500 MHz	2017-05-30 16:17:55	D-Stor	5102	COCOCO - 4	dia REFORM (Net	11.0	696	0.0%
Rx 431.	187500 MHz	2017-05-30 16:17:23	D-Star	DNGL	000000	da REF001	Net	1.4	0%	0.0%
FW ZunLik	pre:20170414	2017-05-30 16:16:36	D-Stor	N288	COCOCO y	dia REF001 (Net	0.7	696	0.0%
		2017-05-30 16:11:39	D-Star	/674	000000	cia REF001	Net	1.9	05	0.5%
0-Stor	Repeater	2017-05-30 16:10:44	D-Stor	/INFO	COCOCO V	/ia REF001 (Net	7.1	0%	0.0%
KPT1 I	MMOMWZ B	2017-05-30 16:10:42	D-Star	/M	1	[RF	0.7		0.0%
RPT2	MINIMAZ G	2017-05-30 16:09:28	D-Star	RASSSC/WIN	COCOCO V	/ia REF001 (Net	1.2	6%	8.8%
U-Star	Nethork	2017-05-30 16:05:55	D-Star	210HOO/NEIL	COCOCO		Net	7.9	0%	0.0%
TRC an o	.aprsz.net	2017-05-30 15:56:09	D-Star	CROWN/DVAP	000000		Net	0.1	6%	10.3%
Linked to	PEEGO1 C	2017-05-30 15:54:49	D-Star	ID51	COCOCO		Net	1.2	96%	0.0%
(DPLus)	Outcoing)	2017-05-30 15:49:35	D-Star	GETQL	000000		Net	0.0	6%	0.0%
(de typen gy	2017-05-30 15:48:20	D-Star	KE4NEA/RSNC	COCOCO		Net	0.4	6%	0.0%
DMR R	epeater	2017-05-30 15:47:01	D-Star	Ser 18/ID31	CQCQCQ		Net	0.2	6%	0.0%
DMR ID	2353150	2017-05-30 15:40:50	D-Star	DSSPX: /SUN	COCOCO		Net	0.4	6%	0.0%
DMR CC	1	2017-05-30 15:36:33	D-Star	PROPERTY /DNGL	CQCQCQ		Net	6.8	6%	0.0%
TS1	disabled						_			
TS2	enabled		Last 20	calls that acc	essed the	s Gateway				
TG 91/n	ot linked	Time (BST)		Mode Co	llsign	Target	Sno	Dur(5)	BER
DMR	Naster	2017-05-30 16:10:42	D-	Star MileM	AZ/M	I	RF	0.7	(0.056
bn-c	dnr.uk									
		Pi-Ster / Pi-Ster	Dashboard, @ Ans	ly Taylor (NWOMW2	3 2014-2017				_	
		IncDDBGal MMDW	eway Dashboard b Dash developed b	y Hans-3, Barthen () y Kim Husbel (DGP)	DLSDI), VID.					
		Nee	d help? Click here I Get your come of P	or the Support Grou	up					
			occion coblicui	i orași îngrin înche.						

(10) 위와 같은 pi-star 화면이 나온다면 성공입니다. (인터넷 페이지가 아니라 JUMBOSPOT 으로 접속한 화면입니다)

% 초기 로그인 정보 ID : pi-star 비밀번호 : raspberry

% 연결이 안될 경우 wpa_supplicant.conf 의 Country Code 를 US, JP, GB 등으로 바꿔서 시도해보시기 바랍니다.

4. PI-STAR 기본세팅

배경설명

JUMBOSPOT(PI-STAR)와 무전기 사이의 통신이 가능하게끔 설정하는 과정입니다.

						Das	shboa	rd Admir	n Conf	iguration
Modes E	nabled			Gateway Act	ivity					
D-Star	DMR	Time (KST)	Mode	Callsign		Target	Src	Dur(s	LLSS	BER
YSE	P25	16:28:31 Jan 2nd	DMR TS2	W2HUE	(GPS)	TG 91	Net	1.4	0%	0.0%
YSE XMode	NXDN	16:28:07 Jan 2nd	DMR TS2	YT7R0C	(GPS)	TG 91	Net	9.8	0%	0.0%
DMR XMode	POCSAG	16:27:28 Jan 2nd	DMR TS2	IZ8LYA	(GPS)	TG 91	Net	0.8	0%	0.0%
Drift Anoue	rocond	16:27:24 Jan 2nd	DMR TS2	WP3JM	(GPS)	TG 91	Net	4.1	0%	0.0%
Network	Status	16:25:17 Jan 2nd	DMR TS2	PU2MOK	(GPS)	TG 91	Net	3.0	0%	0.0%
D-Star Net	DMR Net	16:23:16 Jan 2nd	DMR TS2	MI3BRX	(GPS)	TG 91	Net	0.8	0%	0.0%
YSF Net	P25 Net	16:21:15 Jan 2nd	DMR TS2	KG4WBB	(GPS)	TG 91	Net	2.6	40%	12.6%
	NYDN Not	16:20:56 Jan 2nd	DMR TS2	BG2QZU	(GPS)	TG 91	Net	2.3	0%	0.0%

(1) 우측 상단의 Configuration 을 누릅니다.

			-	· p· -· -		
				POCSAG Pag	ging Feat	ures
y Type:	OLED Typ	oe 3 📀 Port:	/dev/ttyAMA0	Nextion	Layout:	ON7LDS L
			Apply Changes			

주의 : 매번 설정을 바꾼 후에는 하단의 Apply Changes 버튼을 누른 후, 잠시 기다려야 변경사항이 저장됩니다.

4. PI-Star 기본세팅 PI-Star Digital Voice - Configuration

Dashboard | Admin | Expert | Power | Update | Backup/Restore | Factory Reset

		Gateway	Hardware Inform	mation					
Hostname	Kernel		Platform		CPU Load	CPU Temp			
pi-star	5.10.63+	Raspber	ry Pi Zero W Rev	/ 1.1	0.89 / 0.63 / 0.46	33.6°C / 92.5°F			
		С	ontrol Software						
Setting				Value					
Controller Softwo	are: ODStarRe	DStarRepeater OMMDVMHost (DV-Mega Minimum Firmware 3.07 Required)							
Controller Mode:	<pre>Simple</pre>	Node Dupl	lex Repeater (or	Half-Dup	olex on Hotspots)				
	Apply Changes								
	변경한 경	MMDV	MHost Configura	tion					
Setting				Value					
DMR Mode:			RF Hangtime:	20	Net Hangtime: 20				
D-Star Mode:			RF Hangtime:	20	Net Hangtime: 20				
YSF Mode:			RF Hangtime:	20	Net Hangtime: 20				
P25 Mode:			RF Hangtime:	20	Net Hangtime: 20				
NXDN Mode:			RF Hangtime:	20	Net Hangtime: 20				
YSF2DMR:									
YSF2NXDN:									
YSF2P25:									
DMR2YSF:		Uses 7 prefix on DMRGateway							
DMR2NXDN:		모든 세팅이 다 끝난 후에, DMR 교신중에도							
POCSAG:		점보ź	점보스팟의 화면이 안나오면 아래 세팅값 3개를 조금씩 변경해보세요.						
MMDVM Display Typ	pe: OLED Typ	e3 📀 Port:	/dev/ttyAMA0 📀	Nextion	Layout: ON7LDS L3	0			
		上已机见.	Apply Changes						
	변경한 경	ç ∓= " Gen	eral Configuratio	n					
Setting				Value					
Hostname:	pi-star	Do not	add suffixes suc	ch as .lo	cal				
Node Callsign:	자신	의 콜사인							
CCS7/DMR ID:	발급받은	DMR ID 번호							
Radio Frequency:	432.700.00	0	- 사는 곳에 혼	혼신없는 주 [;]	파수로 설정. 일단 이렇거	 해놓고 나중에 변경			
Latitude:	37.2	degi	 대략적인 자선	신의 위치-	경도/위도 설정.	ı)			
Longitude:	127.1	degi	대충	이렇게 해	도 무방				
Town:	Yongin				가여모으크				
Country:	Republic of	Korea		시이금, 독	/ 영군으도				
URL:	http://www	.qrz.com/db/ds′	<u>qrz.com</u> 페이지	정보. 없으	면 공란 OAuto 이	Manual			
Radio/Modem Type:	STM32-D	/M / MMDVM_HS	6 - Raspberry Pi Hat (GPIO)	0				
Node Type:	⊙ Private	e 🔵 Public							
APRS Host Enable:	:								
APRS Host:	euro.aprs2	2.net ᅌ							
System Time Zone:	: Asia/Seou		•						
Dashboard Languag	ge: english_ul	(📀							
		21119	Apply Changes						
	い オ お ろ	우누르세프·							

(2) 위와 똑같이 세팅합니다. 주석 안달아 놓은 부분도 똑같이 맞추셔야 합니다.

4. PI-STAR 기본세팅

DMR Configuration

Setting	Value					
DMR Master:	BM_4501_South_Korea					
Hotspot Security:	•••••• Brandmeister 비밀번호					
BrandMeister Network:	Repeater Information Edit Repeater (BrandMeister Selfcare)					
DMR ESSID:	4500007 ·································					
DMR Colour Code:						
DMR EmbeddedLCOnly:						
DMR DumpTAData:						
	변경한 경우 누르세요. Apply Changes					

	Mobile GPS Configuration
Setting	Value
MobileGPS Enable:	
GPS Port:	/dev/ttyACM0 😳
GPS Port Speed:	38400

Apply Changes

	변경한 경우 누르세요.	wall Configuration
Setting		Value
Dashboard Access:	⊙Private ○Public	
ircDDBGateway Remote:	⊙Private ○Public	
SSH Access:	⊙Private ○Public	
Auto AP:	◯On ◯Off	Note: Reboot Required if changed
uPNP:	⊙On ○Off	

Apply Changes

	Apply Ch	anges								
	변경한 경구 1 - Wireless Cor	nfiguration								
Refresh Reset WiFi Adap	ter Configure WiFi									
	Wireless Information and Statistics									
Inter	rface Information	Wireless Information								
Interface Na Interface Stat IP Addre Subnet Ma Mac Addre	Interface Na Interface Stat 현재 접속된 wifi 이외의 wifi 를 쓰고 싶다면 (야외에서 핸드폰 테더링등) IP Addre Configure WiFi 를 눌러 SSID(와이파이이름), 비밀번호를 추가할 수 있습니다. Subnet Ma 일단은 연결됐으니, 건드리지 않고 넘어가겠습니다. 나중에 추가해보세요.									
Inte	rface Statistics	Transmit Power : 31 dBm								
Received Packets :	320130 99194593 (94 0 MiB)	Link Quality : 100 % Channel Info : 2 464g Ch1 (2 412 64g)								
Transferred Packets :	334415	WiFi Country : JP								
Transferred Bytes :	64970103 (61.9 MiB)	• • • • •								
	Information provided by	r ifconfig and iwconfig								

Auto AP SSID	SSID PSK						
pi-star	PSK:	Confirm PSK:	Set PSK				

Remote Access Password										
User Name		Password								
pi-star	Password:	ssword: Confirm Password:								
	WARNING: This changes the password for this admin page AND the "pi-star" SSH account									

Pi-Star	web config,	© Andy	Taylor	(MW0MWZ)	2014-2022
	Need help?	Click her	e for th	e Support G	Group
	Get you	ir copy o	f Pi-Sta	r from here	

(3) 위와 똑같이 세팅합니다. 주석 안달아 놓은 부분도 똑같이 맞추셔야 합니다.

4. PI-STAR 기본세팅

Pi-Star Digital Voice Configuration

- -

- -

Dashboard | Admin | Expert | Power | Update | Backup/Restore | Factory Reset

Pi-Star Digita. Voice - Expert Editors

-- **-**

- -

oard | Admin | Update | Upgrade | Backup/Restore | Configuration

 Quick Edit: DStarRepeater | ircDDBGateway | TimeServer | MMDVMHost | DMR GW | YSF GW | P25 GW | NXDN GW | DAPNET GW

 Full Edit: DMR GW | PiStar-Remote | WiFi | BM API | DAPNET API | System Cron | RSSI Dat

 Tools: CSS Tool | SSH Access

	DMR	Network								
Enable	1									
Address	4501.master.brandmeister.	4501.master.brandmeister.network								
Port	62031									
Jitter	360									
Password	Brandmeister 비물	실번호								
Slot1	0									
Slot2	1									
Debug	0									
ModeHang	20									
Туре	Direct									
RemoteAddress	4501.master.brandmeister.	4501.master.brandmeister.network								
RemotePort	62031									

. . ..

(4) Configuration - Expert - MMDVMHost 로 들어갑니다.

(5) DMR Network 항목을 찾습니다.

(6) 위와 같이 입력후 하단의 apply changes 를 누릅니다.

JUMBOSPOT (PI-STAR) 기본 세팅이 완성되었습니다. 무전기(DJ-MD5)를 세팅한 후, 실제 교신을 한번 해보고 미세조정(BER)을 위해 다시 PI-STAR로 돌아오도록 하겠습니다.

배경설명

ALINCO DJ-MD5 를 JUMBOSPOT (PI-STAR) 와 연결이 가능하게끔 세팅하는 과정입니다. 1차적으로 작동여부를 확인하는게 우선무이므로, 왠만하면 기본세팅을 그대로 따라서 1차로 테스트해보시고, 추후 입맛에 맞게 조정해서 사용해보세요.

(1) DJMD5_Clone_Utility_C_1.01.exe 를 실행하여 설치합니다. (윈도우PC 만 가능)
 % 만약 문제가 있을 경우, DRIVER 도 설치합니다. WIN10 의 경우 드라이버 없이 구동가능)
 % 설치파일은 본 게시물 첨부자료 / 영상의 댓글란에서 다운로드 가능합니다.



(2) DJ-MD5 와 컴퓨터를 USB 케이블로 연결합니다.

DJ DJ_MD5[DJ-MD5:UHF{430 -	440 MHz	:} VHF{144 - 146 MHz}][:C:₩Users₩GON0	GDOLPAP
File Model Set Program To	ool Viev	v Help	
🗋 🖼 🔚 😬 🕅 🍓	00		
DJ-MD5 ⊨- Public	No.	Zone A character DJ Communication Setting Image: Communication Setting	×BC
Channel Zone Scan List	1 2 3	Comm COM3	S T DN
FM Auto Repeater Offset F Basic information	4	<u>O</u> K <u>C</u> ancel	
- Optional Setting - Alarm Setting	7		

(3) 프로그램을 실행한 후, Set - Set COM 을 실행하여 COM포트를 확인합니다. PC 환경마다 다를 수 있으며, 저의 경우 COM3 로 인식되었습니다. OK 를 눌러줍니다.

DJ_MD5[DJ-MD5:UHF{430 - 440 MHz} VHF{144 - 146 MHz}][:C:\Users\GONGDOLPAPA\Desktop\ALINCO SOFTWARE\MD5_DMR_SHARE_V1.rdt]									
File Model Set Program T	Tool View Help								
🗋 🗃 🔚 😬 🚧 诸 📢	00								
DJ-MD5	DJ 열기								×
	← → ~ ↑ □ → 내	ō	,P ALINCO SOF	TWARE 검	색				
Scan List	구성 ▼ 새 폴더						: : : :	•	?
-Auto Repeater Offset F	🔮 문서 🖈 ^	이름	수정한 날짜	유형		크기			
Basic information	📰 사진 🖈	MD5_DMR_SHARE_V1.rdt	2022-01-02 오후 8:27	RDT 파일			4KB		
- Alarm Setting	ALINCO SOFTW	MD5_DMR_V1.rdt	2022-01-02 오후 8:23	RDT 파일			4KB		
-Local Information	- Document								
Hot Key	🚪 동영상								
⊡ Digital Radio ID List	♪ 음악								
Talk Groups	OneDrive								
Receive Group Call Lis	📥 OneDrive								
	💻 li PC								
	🧊 3D 개체								
~2000140000	🖊 다운로드								
6000180000	📑 동영상								
80001100000	🔮 문서								
100001 120000	바탕 화면 🗸								
120001140000	Π LQL 0						Data File (t edt)		
Friends List	파일이	TE(N). MDS_DMK_SHARE_V1.rdt				~	Data File (*.fdt)		~
⊡-Analog							열기(O) ▼	취소	
Angelen Address Deale									

(4) File - Open 을 선택 후, MD5_DMR_SHARE_V1.rdt 파일을 불러옵니다.

% 기본세팅 자료가 들어있으며, 몇가지 개인정보만 넣으면 완성되도록 만든 파일입니다. % 파일은 본 게시물 첨부자료 / 영상의 댓글란에서 다운로드 가능합니다.

DJ-MD5		Receive	Transmit	Channel		Band	TCSS/DC	TCSS/DC	01	0	De die 10	Optional
- Public	NO.	Frequency	Frequency	Туре	Power	Width	Decode	Encode	Channel Name	Contact	Radio ID	Signal
Channel	1	144.56000	144.56000	A-Analog	High	25K	Off	156.7	SURI V	TG9	XX1XXX	
zone	2	439.56000	434.56000	A-Analog	Small	25K	Off	88.5	SURI U	TG9	XX1XXX	
Scan List	3	439.80000	434.80000	A-Analog	High	25K	Off	88.5	GGYO U	TG9	XX1XXX	
FM	4	145.20000	145.80000	A-Analog	High	25K	Off	88.5	BOOAV	TG9	XX1XXX	
Auto Repeater Offset F	5											
-Basic information	6	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	CALIBRATION	TG9	XX1XXX	
Optional Setting	7	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	PARROT450997	PARROT450997	XX1XXX	
Alarm Setting	8	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	DMR CUT	TG4000	XX1XXX	
Local Information	9	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG9	TG9	XX1XXX	
Hot Key	10	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG91	TG91	XX1XXX	
⊡ Digital	11	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG450	TG450	XX1XXX	
Talk Groups	12	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45021	TG45021	XX1XXX	
Prefabricated SMS	13	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45022	TG45022	XX1XXX	
Receive Group Call Lis	14	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45023	TG45023	XX1XXX	
Encryption Code	15	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45024	TG45024	XX1XXX	
Digital Contact List	16	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45025	TG45025	XX1XXX	
120000	17	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45026	TG45026	XX1XXX	
	18	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45027	TG45027	XX1XXX	
4000160000	19	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45028	TG45028	XX1XXX	
6000180000	20	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45029	TG45029	XX1XXX	
80001100000	21	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45036	TG45036	XX1XXX	
100001 120000	22	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45050	TG45050	XX1XXX	
	23	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45051	TG45051	XX1XXX	
140001160000	24	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG450518	TG450518	XX1XXX	
Friends List	25	432.70000	432.70000	D-D						TG45052	XX1XXX	
i⊟ Analog	26	432.70000	432.70000	D-D		ノ				TG45053	XX1XXX	
Analog Address Book	27	432.70000	432.70000	D-D			<u>- </u>	05人		TG45054	XX1XXX	
5Tone Setting	28	432.70000	432.70000	D-D			\mathbf{O}			TG45055	XX1XXX	
-2Tone Setting	29	432.70000	432.70000	D-D						TG45059	XX1XXX	
DTMF Setting	30	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG518+	TG518+	XX1XXX	
	31	1		Ŭ								

(5) 좌측 매뉴에 Channel 항목에 기본설정된 채널명이 있습니다.

% 저의 기준으로 세팅해놓은 채널입니다. 일단 변경없이 DMR 세팅을 먼저 완료하시고,

- 조금 이해가 가시면, 추후 입맛대로 수정해서 사용하세요
- % 1~4번 채널은 아날로그 중계기 채널입니다. (저희집 근처)
- % 6번 채널 (CALIBRATION)은 주파수 미세조정을 위한 채널입니다. (별 의미없음)

% 7번 채널 (PARROT45097)은 PTT 를 잡고 말하면 내가 말한 소리를 되돌려서 들려주는 내 목소리 확인채널입니다.(앵무새)

- % 8번 채널 (DMR CUT)은 접속했던 대화방(TG : Talk Group) 에서 빠져나오기 위한 채널입니다.
- % 그외는 실제 교신을 위한 채널입니다. (해외 교신 : TG91, 국내 콜 :TG450, 국내교신: 그외의 TG(Talk Group, 방)

	Receive	Transmit	Channel		Band	TCSS/DC	TCSS/DC	~		
NO.	Frequency	Frequency	Туре	Power	Width	Decode	Encode	Channel Nar	ne	Con
1	144.56000	144.56000	A-Analog	High	25K	Off	156.7	SURI V		T
2	439.56000	434.56000	A-Analog	Small	Small 25K Off 88.5		SURI U		T	
3	439.80000	434.80000	A-Analog	High	h 25K Off 88.5			GGYO U	T	
4	145.20000	145.80000	A-Analog	High	25K	Off	88.5	BOOAV		T
5										
6	432.70000	432.70000	D-Digital	DJ Channe	el Informa	tion Edit7				2
7	432.70000	432.70000	D-Digital		Channe	Name	PARR	OT450997		
8	432.70000	432.70000	D-Digital			,	1 7 M M M			
9	432.70000	432.70000	D-Digital					- Digital		
10	432.70000	432.70000	D-Digital		Receive Fre	quency	432.70000	Digital		
11	432.70000	432.70000	D-Digital		Transmit Fre	quency	432,70000	Contact	PAF	RROT450997
12	432.70000	432.70000	D-Digital					Radio ID	XX1XXX	-
13	432.70000	432.70000	D-Digital		Chann	el Type D-Dig	ital 🔹 🔻	Color Code	1	
14	432.70000	432.70000	D-Digital		Transmit	Power Small	•	01-1		
15	432.70000	432.70000	D-Digital		Ban	d Width 10 FV		3101	<u> </u>	
16	432.70000	432.70000	D-Digital		Duit	IZ.SK	· · ·	Receive Group List	-	
17	432.70000	432.70000	D-Digital		TX	Permit Chan	ermit ChannelFree Digital Encryption Off			•
18	432.70000	432.70000	D-Digital		S	can List None	•	Encryption Type	New ITerry	
19	432.70000	432.70000	D-Digital			,		2.00.39200.1390	INormal Encryptor	n 🔳
20	432.70000	432.70000	D-Digital	ПТ	Prohibit	T Ta	k Around	Simpley TDMA		I Confirmation
21	432.70000	432.70000	D-Digital				in record			·
22	432.70000	432.70000	D-Digital		ork Alone	L. Th	rough Mode	TDMA Adaptive	Rar	nging
23	432.70000	432.70000	D-Digital	Analog						
24	432.70000	432.70000	D-Digital	(CTCSS/DCS	S Decode		1		
25	432.70000	432.70000	D-Digital			C Freedo		1		
26	432.70000	432.70000	D-Digital	`	51033/003		×			
27	432.70000	432.70000	D-Digital		Sque	Ich Mode Car	rier	~		
28	432.70000	432.70000	D-Digital		Option	nal Signal 📊	-	1		
29	432.70000	432.70000	D-Digital					🗖 Reverse		
30	432.70000	432.70000	D-Digital			2T	-			_
31						ZIONE ID 11		I ZIUNE Decode	1	-
32				人		- 1 1			251.1	
33						ってく	니다		201.1	
34										
35										
36							ок	Cancel	Previous	Next
37						_	<u>-</u> .,			<u></u>

(5) 6~30번 DMR 관련 채널은 모두 Receive, Transmit 주파수가 모두 432.7MHz 로 맞춰져 있습니다. 이는 JUMBOSPOT 에서 세팅한 주파수와 일치해야 합니다. 이 문서에서 사용한 JUMBOSPOT 은 SIMPLEX 제품이라 송/수신 주파수가 동일합니다. 사시는 곳의 주파수 혼선 문제가 있을 경우, JUMBOSPOT (PI-STAR) 와 여기 주파수를 모두 수정해야합니다. 아까 PI-STAR 에서 432.7Mhz 로 맞춰놨다면, 아무런 수정을 안해도 됩니다.

(6) 각 채널마다 채널 타입, 출력 등등을 수정할 수 있으나, 채널을 열어서 구경만 하고 아무런 수정없이 Cancel을 눌러 나옵니다. (우측의 Radio ID 부분이 XX1XXX 로 되어 있는데. 이건 다음 과정에서 일괄 수정가능합니다)

🗋 📂 🖬 😬 🚧 诸 🚱							
DJ-MD5 ⊡ Public	No.	Radio ID		Name			
Channel	1	12312312		XX1XXX			
Zone	2						
Scan List	3						
FM	4	DJ Radio	D Edit1			しん エー	
-Auto Repeater Offset F	5					一千谷	
-Basic information	6	R	adio ID	16776415			
Optional Setting	7						
-Alarm Setting	8	Radio ID	Name	GD1PAPA	N		
Local Information	9						
Hot Key	10		ок	Cancel	Previous	Next	
	11		2				
-Radio ID List	12						
Brofabricated SMS	13						
Peceive Group Call Lis	14						
Encryption Code	15						
Digital Contact List	16						

(7) 좌측 메뉴 Digital - Radio ID List 에 들어갑니다. 여기에 RADIO ID : DMR ID 번호, RADIO ID NAME : 콜사인을 입력합니다.

DJ-MD5	No	Receive	Transmit	Channel	Power	Band	TCSS/DC	TCSS/DC	Channel Name	Contact	Radio ID
Public		Frequency	Frequency	Туре		Width	Decode	Encode	on annor hanno	Contact	
Channel	1	144.56000	144.56000	A-Analog	High	25K	Off	156.7	SURI V	TG9	GD1PAPA
Zone	2	439.56000	434.56000	A-Analog	Small	25K	Off	88.5	SURI U	TG9	GD1PAPA
Scan List	3	439.80000	434.80000	A-Analog	High	25K	Off	88.5	GGYO U	TG9	GD1PAPA
FM	4	145.20000	145.80000	A-Analog	High	25K	Off	88.5	BOOAV	TG9	GD1PAPA
-Auto Repeater Offset F	5										
-Basic information	6	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	CALIBRATION	TG9	GD1PAPA
- Optional Setting	7	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	PARROT450997	PARROT450997	GD1PAPA
-Alarm Setting	8	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	DMR CUT	TG4000	GD1PAPA
- Local Information	9	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG9	TG9	GD1PAPA
Hot Key	10	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG91	TG91	GD1PAPA
	11	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG450	TG450	GD1PAPA
-Radio ID List	12	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45021	TG45021	GD1PAPA
Profebricated CMC	13	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45022	TG45022	GD1PAPA
Prelabilicated SMS	14	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG <mark>45023</mark>	TG45023	GD1PAPA
Encountion Code	15	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG		GD1PAPA
	16	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off		가 좋네 이 !	GD1PAPA
	17	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG	긴 이제표	GD1PAPA
2000140000	18	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG		GD1PAPA
	19	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45028	TG45028	GD1PAPA
6000180000	20	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45029	TG45029	GD1PAPA
80001100000	21	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45036	TG45036	GD1PAPA
100001120000	22	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45050	TG45050	GD1PAPA
120001140000	23	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45051	TG45051	GD1PAPA
140001160000	24	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG450518	TG450518	GD1PAPA
Friends List	25	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45052	TG45052	GD1PAPA
⊡ Analog	26	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45053	TG45053	GD1PAPA
-Analog Address Book	27	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45054	TG45054	GD1PAPA
5Tone Setting	28	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45055	TG45055	GD1PAPA
2Tone Setting	29	432,70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG45059	TG45059	GD1PAPA
DTMF Setting	30	432.70000	432.70000	D-Digital	Small	12.5K	Off	Off	TG518+	TG518+	GD1PAPA
				<u> </u>							

(8) RADIO ID 를 설정한 후, Channel 을 다시 확인해보면, 우측에 Radio ID 가 자신의 콜사인으로 일괄 변경된걸 볼 수 있습니다.

DJ-MD5	No.	TG/DMR ID	Call Alert	Name	Call Type
	- 1	0	None		Oraun Call
Channel		9	None	TG9	Group Call
Zone	2	91	None	I G91	Group Call
Scan List	3	450	None	TG450	Group Call
··· FM	4	4000	None	TG4000	Group Call
-Auto Repeater Offset F	5	45000	None	TG45000	Group Call
-Basic information	6	45003	None	TG45003	Group Call
- Optional Setting	7	45004	None	TG45004	Group Call
-Alarm Setting	8	45005	None	TG45005	Group Call
- Local Information	9	45006	None	TG45006	Group Call
Hot Key	10	45007	None	TG45007_CW	Group Call
	11	45008	None	TG45008 CW	Group Call
-Radio ID List	12	45021	None	TG45021	Group Call
Talk Groups	13	45022	None	TG45022	Group Call
Pretabricated SMS	14	45023	None	TG45023	Group Call
Receive Group Call Lis	15	45024	None	TG45024	Group Call
	16	45025	None	TG45025	Group Call
	17	45026	None	TG45026	Group Call
20001 40000	18	45027	None	TG45027	Group Call
40001 60000	19	45028	None	TG45028	Group Call
60001-80000	20	45020	None	TG45020	Group Call
8000180000	20	310	None	TG310	Group Call
100001120000	22	311	None	TG311	Group Call
120001140000	22	312	None	TG312	Group Call
140001160000	20	440	None	TC440	Group Call
Friends List	24	440	None	TG440	Group Call
	20	44120	None	1G44120	Group Call
Analog Address Book	26	450997	None	PARRO 1450997	Private Cal
5Tone Setting	27	450999	None	GPS450999	Private Cal
2Tone Setting	28	45050	None	IG45050	Group Call
DTMF Setting	29	4505			Group Call
	30	45052	人저늸		Group Call
	31	4505	고영이	<u> 시 미 세 표</u>	Group Call
	32	45054			Group Call
	33	45055	NONe	1040000	Group Call
	34	45059	None	TG45059	Group Call
	35	450518	None	TG450518	Group Call

(9) Digital - Talk Group 을 들어가봅니다.

여기에 세팅된 리스트가 실제 DMR 교신을 위한 각각 의 방이라고 이해하면 됩니다. 아날로그 교신의 주파수 와 비슷한 개념입니다.

각각의 방의 용도, 특징에 대해서는 별도로 구글링해보 시길 바랍니다.

이 문서에서는 필수/대표적인 (TG) 대화방에 대해서만 알아보도록 하겠습니다.

TG91 : 해외교신방 (24시간 영어만 들리는..) TG450 : 국내 콜방 (마치 145.00Mhz 처럼) TG45021 ~ : 국내 교신방 TG4000 : 입장했던 방에서 일괄퇴실해주는 방 TG450997 : PTT 누르고 말하면, 내가 말한 목소리를 다시 들려주는 방 (마이크 음색, 통신여부 확인가능)

					1										
DJ-MD5 ⊡-Public	No.	Receive Frequency	Transmit Frequency	Channel Type	Power	Band Width	TCSS/DC Decode	TCSS/DC Encode		Channel Name			Contact	Radio ID	Optional Signal
Channel	1	144.56000	144.56000	A-Analog	High	25K	Off	156.7			SURI V		TG9		
Zone	2	439.56000	434.56000	A-Analog	Small	25K	Off	88.5			SURI U		TG9	GD1PAPA	
Scan List	DL Cha	nnel Informatio	n Edit 12							~	GGYO U		TG9	GD1PAPA	
FM	Cita	inter informatio	IT CORTANTE							^	BOOAV		TG9	GD1PAPA	
-Auto Repeater Offset F	ľ	Channel Na	ame	TG45021		_									
Basic information	[, 								LIBRATION		TG9	GD1PAPA	
Optional Setting		Dereiter Freed		Dig	ital					_	ROT450997	PA	RROT450997	GD1PAPA	
-Alarm Setting		Receive Freque	ncy 432.700	00		Contac		7045004			MR CUT		TG4000	GD1PAPA	
Local Information	ľ	Transmit Freque	ncy 432.700	00		Contac	^	1G40021		Ц	TG9		TG9	GD1PAPA	
Hot Key		Channel T				Radio II	GD1PAPA		-		TG91		TG91	GD1PAPA	
		Channel I	ype D-Digital	<u> </u>		Color Cod	e 1		-		TG450		TG450	GD1PAPA	
Radio ID List		Transmit Po	wer Small	-		Sk	t sw2		-	<u> </u>	G45021		TG45021	GD1PAPA	
Profebricated SMS		Band W	Vidth 12.5K	-	Pres	in One Lie	101012		-		G45022		TG45022	GD1PAPA	
Prelabilitated SMS	1	TX Pe	ermit ChannelErro		Nece	IVE Group Lis	None		<u> </u>		G45023		TG45023	GD1PAPA	
Encountion Code		the state of the state of	ChannelFree	·	Dia	ital Encryptio	1 04		-		0.45004		TO 15001	0040404	
		ntact Selection													×
120000		1.DMR		2.	DSTAR			3.DMRtoFCS			4.DMRtoYSF		5.DMR+	ALL CALL	
2000140000		DS5AJD_029	34	DS5	AJD_0311)7		T2230+	TG1+	
4000160000		TG1004+X		1	G310		人 ス-						TG4000	TG440	
6000180000		TG44020		TC	344120		ΤÔ	ΟΓΛ		ΓΛ			TG45003	TG45004	
		TG45005		T	345006								TG45020	TG45021(45021)(Grou	ip Call)
120000		TG45022		TC	345023			1045024			1040020		TG45026	TG45027	
120001140000		TG45028		TC	345029			TG45036			TG45050		TG45051	TG450518	
140001160000		TG45052		т	345053			TG45054			TG45055		TG45059	TG518+	
Friends List		TG571+		Т	G572+			TG573+			TG574+		TG575+	TG576+	
i⊟ Analog		TG577+		T	G578+			TG579+			TG9		TG91	TG92	
-Analog Address Book		TG9990+													
5Tone Setting															
2Tone Setting															

(10) 임의의 채널을 더블클릭한 후, 우측의 Contact 를 눌러봅니다. 이 채널의 실제 대화방(TG)을 지정할 수 있습니다. 채널명과 동일하게 세팅되어 있습니다. 일단 건드리지 말고 그냥 구경만 합니다. 참고로 여기에서 고를 수 있는 대화방(TG)는 앞장의 TALK GROUP 에서 정의된 방들입니다.

Woder Set 1	Program roor view Help			
🗲 🔲 📲 🗳				
D5	Import			
Iblic				
Channel				Im
Zone	Channel			
Scan List	Channel		_	
•FM	Radio ID List			
Auto Repe				
Basic infor	Zone			
Optional S	Sean List			
Alarm Sett			_	
Hot Key	Analog Address Book			
nital				
Radio ID L	Talk Groups			
Talk Grou	Digital Contact List			
Prefabrica	Digital Contact Day			
Receive G	Profohvicated SMS			
Encryption	DJ 열기			
Digital Cor				
200	$\leftarrow \rightarrow \land \checkmark$	내	PC > 바탕 화면 > ALINCO SOFTWARE	
20001				
40001-	구성 ▼ 세 골더			
60001	🔤 통영상	^	이름	-
100001	<u> </u>			
120001				
140001	OneDrive			
Friends Lis	 On a Drive 			
nalog	- OneDrive			
Analog Ad	🛄 LII PC			
5Tone Set	130 개체			
2Tone Set				
DTMF Set				
	🚪 동영상			
	스 무서			

(11) PI-STAR 에서는 사용자의 세부정보를 무전기로 쏴주지 않습니다. (DMR ID 번호만 쏴줌).

따라서 무전기에서 교신상대의 정보(이름, 주소 등)을 보기위해서는 무전기에 연락처를 등록해야합니다. (휴대폰이랑 똑같죠. 연락처 저장된 번호는 번호가 아니 라 이름이 뜨는 것처럼..)

Tool - Import 을 누릅니다. Digital Contact List 을 선택 후에, 첨부된 scv 파일 을 선택합니다. (DJ-MD5 연락처 저장 한계치에 맞도록 수정된 전세 계 DMR 사용자 정보입니다)

연락처에 저장되지 않은 사용자는 무전기에서 DMR 번 호만 나타나게 됩니다.

DJ-MD5	No	Name	Zone	A Channel	B Channel	
Public			Channels	Aonannei	D Onanner	
Channel	1	REPEATER	4	SURI U	SURI V	
Zone	2	DMR	24	TG91	TG450	
Scan List	3	DMR CUT	1	DMR CUT	DMR CUT	
FM	4					
-Auto Repeater Offset	F 5					
Basic information	6	DJ Zone Edit2				×
Optional Setting	7					
-Alarm Setting	8	Zone Name	DMR		A Channel TG91	•
- Local Information	9				B Channel TG/50	
Hot Key	10				D Onamer [10400	F
Digital	11	Available Channel		Zone Cł	hannel Member	
Radio ID List	12	1 SURI V		6	CALIBRATION	4
- Talk Groups	13	2 SURI U		7	PARROT450997	
Prefabricated SMS	14	3 GGYO U		9	TG9	
-Receive Group Call Li	5 14	4 BOOA V		>> 10	TG91	Order By
- Encryption Code	10	8 DMR CUT		11	TG450	
Digital Contact List	10			12	TG45021	<u></u>
20000	1/			13	TG45022	
	18			<< 14	TG45023	<u>N</u> ame
4000160000	19			10	1G40024	
6000180000	20			10	TG40020 TG45020	
80001100000	21			18	TG45020 TG45027	
	22			19	TG45028	
	23			20	TG45029	<u></u> own
140001160000	24			21	TG45036	
Friends List	25			22	TG45050	
ia Analog	26			23	TG45051	
Analog Address Book	27			24	TG450518	
5Tone Setting	28)	TG518+	
-2Tone Setting	29	~ 저 하			TG45052	
DTMF Setting	30	TOU			TG45053	
	31				TG45054	
	32	Order Di				
	33	Order By <u>ID</u> <u>N</u> am	e			
	34					
	35		1	1	1	
	26	<u></u> K	Cancel	Prev	vious <u>N</u> ext	
	30					

(12) Zone 을 눌러봅니다. 일종의 폴더 개념으로 이해하면 됩니다. 저의 경우 편의상 총 3개의 Zone 을 설정해놨습니다.

REPEATER : 아날로그 리피터 채널들 DMR : DMR 교신을 위한 채널들 DMR CUT : 입장했던 DMR TG(교신방)에서 일괄 퇴장할 수 있는 채널

예를 들어 위의 화면은 DMR Zone 에 저장할 채널리스트(우측)입니다. 좌측의 다른 채널들은 해당 Zone 으로 설정되지 않았습니다. Zone 에 넣고 빼고 하려면, 가운데 있는 << >> 화살표를 사용하면 됩니다. 일단 위 상태로 세팅후, 추후에 입맛에 맞게 수정하세요

ı	e da v		1001						
3	DMR CUT	1	DMR CUT						
4									
5									
6	Read or Write Objects								
7									
8	THE NUMBER OF STREET								
9	J♥ Digital Contac	I Digital Contact List I Other Data							
10	✓ Other Data								
11									
12	OK	1							
13		<u></u> K							
14									
15									
16									

(13) Program - Write to Radio 를 선택합니다.

(14) Digital Contact List , Other Data 를 모두 선택한 후 OK 를 누릅니다.

% 반대한 양의 연락처정보가 무전기로 전송되기 때문에 10분 걸립니다. % 연락처 정보를 매번 업데이트할 필요가 없으니, 다음부터는 Other Data 만 선택한 후 무전기로 전송하면 빠릅니다.

(15) 무전기에 모든 데이터가 전송된 후, 무전기가 재부팅된 이후에 USB 케이블을 제거합니다.

6. 기본 연결 확인해보기

					PI-Star (3.3.10 / Day	en baard i 201 70529		
Pi-Star Digital Voice Dashboard for VOMWZ								
				D	ashboard Ac	fmin Config		
Modes Enabled			Active Starn	et Groups				
D-Stor DMR	Callsign	LogOff		Info	UTOT	GTOT		
YSE P25	PISTAR B PI	STAR U Pi-Star User Group on D-Star			30	30		
	CNEGM B GV	VEGW U	Blackwood (Club Members Group	30	30		
Network Status	Last 20 calls heard via this Gateway							
VSE Not 025 Mot	Time (BST)	Mode	Callsign	Target	Snc Dun(s)	Loss BER		
Toternet	2017-05-30 16:30:19	D-Star	GYDH/DAVE	CQCQCQ via REF001 C	Net 0.8	6% 8.2%		
Thernet	2017-05-30 16:27:55	5 DMR Slot 2	E4CWN	TG 91	Net 0.5	0% 0.1%		
	2017-05-30 16:25:15	5 DMR Slot 2	acas.	TG 91	Net 10.5	8% 0.0%		

(1) Pi-Star 의 Dashboard 를 누릅니다.



*--0+ #1

6. 기본 연결 확인해보기



앵무새(에코) 테스트

- (1) 위/아래 버튼으로 DMR (Zone) 을 선택합니다.
- (3) 주파수 다이얼을 돌려 PARROT450997 채널을 선택합니다.
- (4) PTT 를 누르고 "테스트, 테스트, 테스트, 테스트, 테스트.." 외쳐봅니다. % PTT 누르자마자 말하지 말고 한템포 늦게 말하는게 좋습니다
- (5) 이때도 물론 PC 의 Dashboard 화면에 나의 콜사인이 보여야 합니다.
- (6) PTT 를 떼고 잠시 기다려보면, 내가 했던 말이 다시 스피커를 통해 들립니다. (에코, 앵무새 테스트)
- (7) 마이크 볼륨, 연결상태 등등을 체크합니다.



방(TG)에서 나가는 방법

- (1) 위/아래 버튼으로 DMR CUT (Zone) 을 선택합니다. (이 폴더에는 채널을 1개만 저장해놔서 주파수 다이얼을 돌릴 필요가 없습니다)
- (2) PTT를 2~3초 정도 눌렀다가 땝니다.
- (3) 몇 초후 스피커를 통해 "NOT LINKED(낫 링크드) " 라는 말이 나오면 방에서 나온것입니다.
- % TG(대화방)에 PTT 를 눌러 입장을 하면, 채널을 바꾸더라도 강제로 방나가기를 하지 않으면 계속 그 방에 머물러있게 됩니다. 따라서 이 기능을 통해 강제로 연결을 끊는 작업을 해야합니다.
- % 여기에 사용한 JUMBOSPOT 의 경우 1개의 주파수로 송수신을 동시에 하기 때문에 특정신호를 수신중일때에는 송신이 되질 않습니다. 따라서 접속했던 방에서 누군가가 계속 송신을 하고 있는 경우, PTT 를 잡아도 먹통인 상태가 지속됩니다. 이땐 송신이 멈추는 시점에서 PTT 를 잡으면 방에서 나갈 수 있습니다. 접속했던 방은 항상 끊고 나가야합니다. 특히 TG91은 가끔 나가기도 쉽지 않습니다.

DUPLEX 핫스팟을 사용하는 경우, 송/수신 주파수를 따로 쓰기에 방에서 못나가고 잡혀있는 문제점을 해결할 수 있습니다.

% DMR 서버가 그리 빠릇빠릇하지 않습니다. NOT LINKED 라는 소리가 안들릴때도 많습니다.

7. DMR 실제 교신법



국내 교신

- (1) 위/아래 버튼으로 DMR (Zone) 을 선택합니다.
- (2) 주파수 다이얼을 돌려 TG450 채널을 선택합니다.
- (3) PTT 를 짧게 눌러서 방으로 입장합니다. 조용한가 확인 합니다.
- (4) PTT 를 누르고 "CQ CQ 여기는 <콜사인> 수신합니다 " 외쳐봅니다.
- (5) 다른 OM님과 여기서 1차 컨텍이 된 후, 주파수 다이얼을 돌려 다른방으로 이동 후 교신을 나눕니다.
- 교신방 : 45021 ~ 45029 등등 (채널에 저장되어 이미 있음)

P. 2	ALINCO CO1 2-01-02 20:40 CH-10 TG91 DMR
	Last Caller: 4000 enu 🔶 List DJ-MD5
4 GHI 7 Pars	5JKL 6MNO 0+ 8TUV 9WXZ #1

해외 교신 (영어)

- (1) 위/아래 버튼으로 DMR (Zone) 을 선택합니다.
- (2) 주파수 다이얼을 돌려 TG91 채널을 선택합니다.
- (3) PTT 를 짧게 눌러서 방으로 입장합니다. 조용한가 확인 합니다.
- (4) PTT 를 누르고 "CQ This is <Callsign>. Listening " 등으로 외칩니다.
- (5) 채널 이동없이 현 채널에서 간단히 교신을 나누고 73

8. 주파수 미세조정 (BER)

배경설명

무전기 및 JUMBOSPOT 의 생산오차에 따라 주파수가 미세하게 틀어져있을 수 있습니다. 아날로그 교신의 경우 큰 문제가 되지 않으나 디지털모드에서는 데이터의 에러율 % BER (Bit Error Rate) 가 정확히 계산됩니다. BER 최소화하는 방법은 여러가지가 있으나, 가장 간단한 방법을 소개합니다.

Hostnam	e: pi-star	2							%-Star:4.1.3 / C	ashboard	1: 20210128
		Pi-S	Star Digital	Voice D	ashb	oard	for Kl	EOF	HS		
							Das	hboard	d Admin	Cor	guration
Wodes Engbled Gateway Activity											
D-S	tar	DMR	Time (MST)	Mode	Cal	lsign	Target	Src	Dur(s)	Los	BER
YS	SE	P25	15:43:22 Jan 28th	DMR TS2	CEEDIN .	(GPS)	TG 3100	Net	1.9	0%	0.0%
YSE)	Mode	NXDN	15:41:55 Jan 28th	DMR TS2	SEBECT	(GPS)	TG 3100	Net	0.5	0%	0.0%
DMR X	Wode	POCSAG	15:41:00 Jan 28th	DMR TS2	SALAN	(GPS)	TG 3100	Net	1.9	0%	0.0%
			15:40:40 Jan 28th	DMR TS2	0020	(GPS)	TG 3100	Net	0.5	0%	0.0%
Ne	etwork	Status	15:40:24 Jan 28th	DMR TS2	CASE .	(GPS)	TG 3100	Net	3.0	369	0.0%
D-Sto	n Not	DWR Net	15:39:55 Jan 28th	DMR TS2	CHEMP	(GPS)	TG 3100	Net	0.5	0%	0.0%
VSF	Not	P25 Net	15:39:25 Jan 28th	DMR TS2	SHOULD	(GPS)	TG 3100	Net	1.6	669	0.6%
VSE7	20MB	NYDN Not	15:38:59 Jan 28th	DMR TS2	California	(GPS)	TG 3100	Net	3.6	309	0.0%
VSE7	NYON	VSE2P25	15:38:28 Jan 28th	DMR TS2	SEGUE	(GPS)	TG 3100	Net	1.6	0%	0.0%
DM07	NYON	DUD2VSF	15:37:49 Jan 28th	DMR TS2	720503551	(GPS)	TG 3100	Net	14.9	3%	0.0%
Dista	NADIN	UMAGTON	15:35:15 Jan 28th	DMR TS2	GERET	(GPS)	TG 3100	Net	18.1	0%	0.0%
	Radic	Tofo	15:34:49 Jan 28th	DMR TS2	1000000000	(GPS)	TG 3100	Net	0.8	0%	0.0%
Tex	List	unio DMR	15:34:46 Jan 28th	DMR TS2	SALAD.	(GPS)	TG 3100	Net	0.4	0%	0.0%
TY	428	Enting Den	15:34:32 Jan 28th	DMR TS2	Statute 1	(GPS)	TG 3100	Net	3.4	0%	0.0%
04	430	50000 MHz	15:33:01 Jan 28th	DMR TS2	NEL	(GPS)	TG 3100	Net	1.9	0%	0.0%
RX GW	450	50000 Mn2	15:31:04 Jan 28th	DMR TS2	ALC: NO.	(GPS)	TG 3100	Net	43.3	0%	0.0%
TOYO	2005	DOC:V1.5.2	15:29:53 Jan 28th	DMR TS2	SUTTON:	(GPS)	TG 3100	Net	24.8	18	0.0%
TCAU	19.	7456 Mitz	15:29:11 Jan 28th	DMR TS2	COLUMN T	(GPS)	TG 3100	RE	0.7	0%	
			15:16:50 Jon 28th	D-Star	CODEC CM	(GPS)	000000	Net	2.6	0%	0.0%
0100	MR RC	peater	10.10.00 000 0000	0.000			chefed	nee	2.0	U	0.0.0
UMK	10	3108883			Local F	RF Activity					
DMK		1	Time (MST)	Mode Co	llsign	Target	Src Dur(s)	BER		RSSI	
15.	4	disabled	15:29:11 Jan 28th	DMR TS2 KEOFH	S (GPS)	TG 3100	RF 0.7	0.4%	S9+46d	B (-4	7 dBm)
154	2	enablea									
	DMR M	aster									
BM U	nitea	States									
	Pi-Star / Pi-Star Dashboard, © Andy Taylor (MW0MWZ) 2014-2021. IrcDDBGateway Dashboard by Hans-J. Barthen (DLSDI), MMDVMDash developed by Kim Huebel (DG9VH), Need help? Click here for the Facebook Group										
				or Click here to join to	he Support Fo	rum					

- (1) Dashboard 에 BER (Bir Error Rate)항목을 찾습니다
- (2) 다른분의 교신을 방해하지 않는 방 (TG4000 등) 에서 PTT 버튼을 잡아봅니다.
- (3) 이때 화면에 표기되는 내 신호의 BER 을 기록해둡니다.

8. 주파수 미세조정 (BER)

Pi-Star Digital Voice Configuration

Dashboard | Admin | Expert | Power | Update | Backup/Restore | Factory Reset

Pi-Star Digita Voice - Expert Editors

-- **-**

- -

oard | Admin | Update | Upgrade | Backup/Restore | Configuration

Quick Edit: DStarRepeater | ircDDBGateway | TimeServer | MMDVMHost | DMR GW | YSF GW | P25 GW | NXDN GW | DAPNET GW Full Edit: DMR GW | PiStar-Remote | WiFi | BM API | DAPNET API | System Cron | RSSI Dat Tools: CSS Tool | SSH Access

(4) Configuration - Expert - MMDVMHost 로 들어갑니다.

Modem							
Port	/dev/ttyAMA0						
TXInvert	1						
RXInvert	0						
PTTInvert	0						
TXDelay	100						
RXOffset	120						
TXOffset	120						
DMRDelay	0						
RXLevel	50						
TXLevel	50						
RXDCOffset	0						

(5) Modem 항목에 RXOffset / TXOffset 항목을 찾습니다.

(6) JUMBOSPOT 구매시, 판매자가 기판 뒷면에 Offset 값을 표기해준 경우, 그 값을 입력합니다.

- 그렇지 않은 경우, 0~500 정도의 임의의 값을 입력합니다.

(7) Apply Changes 를 누른 후, Dashboard 로 돌아와서 다시 무전기의 PTT 를 잡아봅니다.

(8) 이때 BER 값의 변화를 살펴봅니다.

% BER 가 올라갔거나 떨어졌을 것입니다. 또는 한계치를 벗어나 아예 수신이 안되는 경우도 생깁니다. Offset 값을 계속 바꿔가면서 BER 가 최저가 되는 지점을 좁혀가며 찾습니다.

% PI-STAR 에서 기준톤을 미세한 주파수로 변경하면서 발생시킨 후, 이때 무전기가 수신가능한 양 끝단의 주파수를 측정하여 세팅하는 방법도 있습니다만, 결국엔 BER 을 최소화시키는 것이 목적이므로 편한 방법으로 찾으면 됩니다.

% 간혹 큰 offset 을 지닌채 생산된 경우, 초기 PI-STAR 세팅에서 이 값을 설정하지 않으면 작동이 안되는 경우도 있으니, 아무리해도 DMR 이 작동하지 않는 경우, 500정도의 값부터 넣어서 세팅해보시기 바랍니다.

% 제가 쓰는 JUMBOSPOT 의 경우 120 을 넣었을때 최소 BER (약 0.2~0.4%) 정도입니다.

% Dashboard 를 보면, 수신되는 신호의 경우 0.0% BER 인 경우가 많은데, 다른 기준으로 계산된듯 합니다. 대부분 0.X % 정도의 BER 정도로 최적점을 잡는다고 하네요.

수고하셨습니다.